

(様式第1号別表3)

黄色の箇所のみ記入いただき、それ以外の箇所は記入しないでください。

必要換気量算定シート ※以下の表に設置する部屋、メーカー、型番等を入力してください。

No.	室名	メーカー名	型番	換気能力	台数
1	会議室	〇〇〇株式会社	●●●●●-●●●	350 m <sup>3</sup> /h	2
2	事務室A	〇〇〇株式会社	●●●●●-●●●	250 m <sup>3</sup> /h	3
3	事務室B	〇〇〇株式会社	●●●●●-●●●	250 m <sup>3</sup> /h	2
4	社長室	〇〇〇株式会社	●●●●●-●●●	150 m <sup>3</sup> /h	1

機器仕様書を確認し、導入する設備の換気量を記入してください。

必要換気量の算定(換気設備) ※換気設備を設置するフロア数に応じて記入ください。

設備を導入するフロアで、業務を行う従業員の人数を記入してください。

1	会議室							
	導入する設備の換気能力の合計		÷	設備を導入するフロアの従業員数		=	一人当たりの換気能力	
	700.00	[m <sup>3</sup> /h]			15.00		[人]	

2	事務室A							
	導入する設備の換気能力の合計		÷	設備を導入するフロアの従業員数		=	一人当たりの換気能力	
	750.00	[m <sup>3</sup> /h]			30.00		[人]	

この場合、30(m<sup>3</sup>/h)以下なので、この設備に関しては補助の対象になりません。

3	事務室B							
	導入する設備の換気能力の合計		÷	設備を導入するフロアの従業員数		=	一人当たりの換気能力	
	500.00	[m <sup>3</sup> /h]			15.00		[人]	

4	社長室							
	導入する設備の換気能力の合計		÷	設備を導入するフロアの従業員数		=	一人当たりの換気能力	
	150.00	[m <sup>3</sup> /h]			2.00		[人]	